Контроллер МС8, МС12 - GPRS-модем (по RS232)



Контроллер МС8, МС12 - CDMA/Dial-up модем (по RS232)



Контроллер МС8.1, МС8.2 - Периферийное устройство (по RS232)

Контроллер МС8, МС12, МС5, МС6 - Пульт MD8.3



Контроллер МС8, МС12 (Master) - Пульт Hitech, Beijer



Контроллер МС8.1, МС8.2 - Пульт Hitech, Beijer



Контроллер МС8.3, МС12 - Пульт Hitech, Beijer



Персональный компьютер - Пульт Hitech, Beijer



Контроллер МС8.3, МС12 - GSM модем (по RS232)



Контроллер МС8.3, МС12 - Контроллер МС8.1, МС8.2, МЕ4, периферийное устр-во (по RS232)



Контроллер МС8.3, МС12 - Контроллер МС8.3, МС12 (по RS232)



Контроллер МС8.3, МС12 - Контроллер МС8.3, МС12 (по RS485)



Контроллер МС8.3, МС12 - Периферийное устройство (по RS232)



Контроллер МС8.3, МС12 - Периферийное устройство (по RS485)

Контроллер МС8, МС12, МС5, МС6 - Персональный компьютер (по RS232)



Контроллер МС8, МС12 - Персональный компьютер (по USB)

Контроллер МС8, МС12 - Персональный компьютер (по Ethernet)



Контроллер МС8, МС12 - Локальная сеть (по Ethernet)

Адрес: 105318, Москва, Мироновская 33
Тел.: (495) 720-5444 Факс: (495) 369-6612
Сайт: http://mzta.ru E-mail: info@mzta.ru





























Адрес: 105318, Москва, Мироновская 33
Тел.: (495) 720-5444 Факс: (495) 369-6612
Сайт: http://mzta.ru E-mail: info@mzta.ru